IHクッキングヒーター

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.○○

このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。

材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する

→ P.12

使える鍋

鍋底に磁石がつくもの **一** で底の平らな部分が

直径12~26cmのもの

底の反りや脚が3mm以下

1

使えない鍋

底がまるい形状



銅・アルミ・ガラス・陶磁器(土鍋など) 直火用魚焼き網

IHで使えると表示 しているものも含む お願い

鍋底の水分や汚れ、 付着物などは、 ふき取ってから 使用してください。



お知らせ

IHヒーターには、財団法人製品安全協会の 「」 『日」または 「「日」では、財団法人製品安全協会の おすすめします。

IHヒーターで使える鍋を確認する

平な部分

→ P.13

左・右どちらのIHヒーターでも確認できます。



準備

確認する鍋に水(約200mL)を入れ、IHヒーターの中央に置く

電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

中火 を押し、ランプを点灯させる

切/スタート を押し、火力表示を見る

確認が終わったら 切/スタート 通電を切る

 使える鍋・使えない鍋の表示

使える鍋は、火力表示ランプが点灯し、加熱が スタートします。


150 160 170 180 190 200 11 12

火力表示ランプ


約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え自動的に 通電を停止します。

IHヒーター・グリルの操作手順

→ P.16,22







IHヒーターで調理する

- 準備 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 2 とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 希望の火力を押し、ランプを点灯させる
- 3 切/スタート を押し、通電する

調理する

4. 調理が終わったら

切/スタート ・ 通電を切る

- を押し、 をきは 電源 **を押し、 電源を切る**
- ■IHヒーターで揚げものをする (→ P.18、19)
- ■IHヒーターで保温をする → P.20
- ■IHヒーターで自動湯わかしをする → P.21



液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる(カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物)水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、鍋が跳ね上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。

グリルで調理する(自動調理) 魚焼き自動調理では、 受皿に水(200mL)を入れる

- 準備 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを確実 に閉める
- 1 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- を押し、希望のメニューの位置に ランプを点灯させる
- 8 を押し、食材に適した焼き かげんを設定する
- 4 切/スタート を押し、通電する メロディーが鳴ったら終了です。

焼き色がうすいときは、追加焼きをする → P.26

- 5 続けて使わない 電源 **を押し、** ときは **電源を切る**
- ■グリルで手動調理をする → P.24、26

お願い

●受皿には、アルミホイル・クッキングシート・オーブンシートなど を入れないでください。

上手にお使いいただくためのポイント

電源スイッチは「ピッ」と音がするまで押す

誤ってスイッチに触れたときと 区別するため、長め(約1秒)に押さ ないと電源が入らない構造です。 (音と共に電源ランプが点灯)



調理終了後30分で自動的に電源が切れる

待機時での電力節約のため、調理終了後約30分で 自動的に電源が切れます。(電源ランプが消灯) 再度使用するときは、電源スイッチを「ピッ」と音が するまで押してください。

鍋はヒータの中央に置く

加熱具合に合わせて火力(出力)を調節する

同じ火力表示でも鍋の材質や鍋底の大きさなどで火力 (出力)が異なります。

弱い 4

強い

鍋の材質は……

非磁性ステンレス (磁石がつかない)

鉄・磁性ステンレス (磁石がつく)

鍋底の大きさは……

直径が小さい ● 直径が大きい

効率よく加熱するためにも鍋 はヒーターの中央に置いてください。

鍋をヒーターの中央から大き

くずらしたり、鍋を持ち上げた

とき通電を停止します。

(鍋無し自動停止機能)

通電停止

鍋に油を入れるときは注意

IHヒーターは火力が強いので鍋の温度が早く上がります。鍋の温度を上げ過ぎて 発火・発煙がないようにしてください。

●少量の油を予熱するとき

●予熱の後で油を入れるとき



基本のお手入れ

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- → P.30~33
- ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。

受皿•燒網

とってを両手でしっかり持ち、 ゆっくり止まるまで引き出し、 手前を少し上に持ち上げなが ら外す。



●受皿·焼網は薄めた台所用 洗剤(中性)とスポンジで洗う。

魚などの油がたまらないよう、 使用の都度掃除をしてくださ い。

続けて使用すると、受皿にた まった油などが加熱され、 発火の原因になります。



トッププレート

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後 乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふき んにしみ込ませてふき取り、その後 乾いたふきんでからぶきする。

●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸め たラップにつけてこすりとる。

●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーバー などで煮こぼれの部分だけを軽く 削り落とし、その後よくふき取る。

お知らせ

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。

魚焼き調理のこつ

水あり メニュー: 丸焼き/切身ひもの/つけ焼き/手動 (受皿に水(200mL)を入れて調理します。)

準備

■冷凍してある魚はよく解凍する

●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。

■塩焼きにする場合の塩の目安は、

約180gのさんま4尾に対し、小さじ1¹/3(約8g)くらいふる(魚の重さの1~2%)

●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「焼きかげん」キーで 調節してください。

■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる

●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。

■つけ焼きのたれはよく落とす (みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く)

●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより「焼きかげん」キーで調節してください。

■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る



入グリるに


■尾を手前に向ける

●グリルの手前 (ドア側) は尾など薄い部分が焦げすぎないように温度を低くしています。



●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 特に少量(1~2尾)の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。

魚焼き自動調理の目安 目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。



グルメ調理のこつ

水なし メニュー: ピザ/グラタン/ホイル焼き/手動 (受皿に水を入れないで調理します。)

準備

- ■冷凍食品は冷凍のまま調理する
- ■冷凍ピザや冷蔵ピザは、包装を外し、アルミホイルをピザの まわりにそって折り曲げてください。




- ■冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- ■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを 4cm以下にする




グリルに入れる

■グリルへの置き方は下図のように載せてください。



グルメ自動調理の目安 目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。



お困りのときは

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.34~36

象 現

匾 田

通電しない。

→ P.34

- ●専用ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている)
 - ●電源を「ピッ」と音がするまで押してください。 (電源ランプが点灯します)
 - 電源を入れても約30分間放置すると自動的に電源が切れます。
- ●チャイルドロックが設定されていませんか。
- ●左·右IHヒーターで使える鍋を使用していますか。

鍋底の直径が小さかったり、鍋 底が反っている鍋は、火力が弱 くなることがある。 → P.34

●ホーロー鍋やステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cm のもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。

左・右IHヒーターで火力が違う。 → P.35 ●同じ火力、同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

本体から音がする。 → P.35

- ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。
- ●本体内部冷却のために、冷却ファンが約2分間回ることがあります。 異常ではありません。ファンは自動的に止まります。

左・右IHヒーターで使用中に 鍋から、音がする。 → P.36

●底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど 鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、 キューン音)が発生することがあります。これは磁力線により、 鍋自体が振動するためで異常ではありません。

グリルの排気カバーから出た水蒸 気が壁面に結露することがある。

→ P.35

●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき、水滴に なることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

グリルで魚を焼いたときに、 排気口部やグリルドアのすき間 から煙や水蒸気が漏れる場合が ある。 → P.36

●グリル庫内の排気部には、煙やにおいを抑える触媒機能が入っ ていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は、 触媒の能力を超えて排気口部やグリルドアのすき間から漏れる ことがありますが故障ではありません。

お願い

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き 器は使わないでください。

→ P.9

- 「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器な どでも、形状によってはクッキングヒーターが故障したり、鍋が割れ たりする場合がありますので、使わないでください。
- IHヒーターには、財団法人製品安全協会の「富 IIII または □ GH-III マークの付いた鍋をおすすめします。